

## Suzuki Fehlercode Tabelle

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
12	Kein Fehler gespeichert
13	Lambdasonde Signal unplausibel
14	Temperaturfühler Kühlmittel Unterbrechung/Plusschluss
15	Temperaturfühler Kühlmittel Masseschluss
21	Drosselklappenpotentiometer Unterbrechung/Plusschluss
22	Drosselklappenpotentiometer Masseschluss
23	Temperaturfühler Unterbrechung/Plusschluss
25	Temperaturfühler Masseschluss
24	Geschwindigkeitsgeber kein Signal
31	Saugrohrdruckfühler Masseschluss
32	Saugrohrdruckfühler Unterbrechung/Plusschluss
41	Zündsignal kein Signal
42	Drehzahl-/Bezugsmarkengeber kein Signal innerhalb von 2s beim Starten

Fehlerspeicher löschen:

Zündung ausschalten.

Batteriemassekabel lösen und Bremspedal für mindestens 5s drücken. Batteriemassekabel wieder anschließen

Motor im Leerlauf laufen lassen bis Kühlmitteltemperatur ca. 80 Grad beträgt (elektrische Verbraucher ausgeschaltet).

Eigendiagnose erneut auslesen.

Beispiel für den Fehlercode 12:

-----x---x-x----- (das „x“ soll ein Aufleuchten der Lampe symbolisieren und die “-“ die unterschiedlich lange Pause zwischen dem Aufleuchten)

Beispiel für den Fehlercode 23:

-----x-x---x-x-x-----

Den bzw. die angezeigten Fehlercodes aufschreiben.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.